

Fronty drewniane i z szeroką ramką aluminiową

Webcode DQD8YM

Informacje o zamawianiu

8 Uchwyt zasilacza



Materiał	Kolor	Nr art.
Tworzywo	WGR	Z10NG120

Do zasilacza Blum 72 W

9 Przewód sieciowy



Kraje	Nr art.	Kraje	Nr art.
Europa	Z10M200E	CH	Z10M200C
US, CA	Z10M200U	JP	Z10M200J
BR	Z10M200S	BR	Z10M200S.01
UK	Z10M200B	DK	Z10M200D
IL	Z10M200I	AU	Z10M200K
CN	Z10M200N	AR	Z10M200A
IN	Z10M200H	CL	Z10M200L
TW	Z10M200T	ZA	Z10M200Z
Europa [1]	Z10M200E.OS		


[1] Bez wtyczki

Alternatywa dla 7, 8, 9

– Zasilacz Blum z wtyczką 16 W

Przeznaczony tylko do jednej jednostki napędu

Zasilacz [1]





Zasilacz	Pakiet języko-wy	Nr art.	Zasilacz	Pakiet języko-wy	Nr art.
E	A	☎ Z10NA20EAF	E	F	☎ Z10NA20EFF
E	B	☎ Z10NA20EBF	B	A	☎ Z10NA20BAF
E	C	☎ Z10NA20ECF	K	D	☎ Z10NA20KDF
E	D	☎ Z10NA20EDF	U	G	☎ Z10NA20UGF
E	E	☎ Z10NA20EEF			

Inne kombinacje na zapytanie

[1] Szczegółowa lista krajów patrz rozdział Informacje

Elementy składowe:

–	1 x	Zasilacz Blum z wtyczką 16 W

Łącznie z przewodem, 1120 mm (możliwość przedłużenia do max. 2000 mm)

10 CLIP top 120°



Puszka	Sprężyna	Nr art.
INSERTA	Bez sprężyny	70T5590BTL
Wkręty	Bez sprężyny [2]	70T5550.TL
Nałożenie puszki TO (wymiar stały)		11 mm

3 zawiasy od szerokości korpusu 1200 mm lub od wagi frontu 12 kg
4 zawiasy od szerokości korpusu 1800 mm lub od wagi frontu 20 kg

[2] Do frontów drewnianych stosować wkręty do płyty wiórowej (609.1x00)
[2] Do szerokich ramek aluminiowych stosować blachowkręty (660.0950)

Alternatywa dla 10

10 CLIP top 120° zawias specjalny do drzwi z dużym nałożeniem frontu



Puszka	Sprężyna	Nr art.
INSERTA	Bez sprężyny	72T5590BTL
Wkręty	Bez sprężyny [2]	72T5550.TL
Nałożenie puszki TO (wymiar stały)		13 mm

3 zawiasy od szerokości korpusu 1200 mm lub od wagi frontu 12 kg
4 zawiasy od szerokości korpusu 1800 mm lub od wagi frontu 20 kg

11 Prowadnik do zawiasu CLIP top 120°

Zalecenie



Mocowanie	Dystans (mm)	Nr art.
Wkręty	0 [2]	175H3100
EXPANDO	0	177H3100E
Wciskane	0	177H3100

Standardowe prowadniki, dystans zależy od górnej szczeliny

12 CLIP top-zawias środkowy



Puszka	Sprężyna	Nr art.
EXPANDO	Bez sprężyny	78Z553ET
Wkręty	Bez sprężyny [2]	78Z5500T

3 zawiasy od szerokości korpusu 1200 mm lub od wagi frontu 12 kg
4 zawiasy od szerokości korpusu 1800 mm lub od wagi frontu 20 kg

13 Prowadnik do zawiasu środkowego CLIP top

Zalecenie



Mocowanie	Dystans (mm)	Nr art.
Wkręty	0 [2]	175H3100
EXPANDO	0	177H3100E
Wciskane	0	177H3100

Standardowe prowadniki z dystansem 0 mm
Do szerokich ramek aluminiowych o szerokości ramy poniżej 57 mm stosować tylko prowadnik krzyżakowy

– Kabel zasilający i końcówka ochronna przewodu



Długość (m)	Kolor	Nr art.
8	S	Z10K800AE

Elementy składowe:

6b	1 x	Kabel zasilający
6d	5 x	Końcówka ochronna przewodu

Stosowany jako przewód zasilający
Do przycięcia

– Złącze pinowe i końcówka ochronna przewodu



Materiał	Kolor	Nr art.
Tworzywo	S	Z10V100E.01

Elementy składowe:

6c	1 x	Złącze pinowe
6d	2 x	Końcówka ochronna przewodu

Montaż bez użycia narzędzi.

a Akcesoria

– Ogranicznik kąta otwarcia



Kąt otwarcia	Kolor	Nr art.
104°	TGR	20F7051
83°	R7037	20F7011

– Uchwyt przewodu



Materiał	Kolor	Nr art.
Tworzywo	W	Z10K0009

Np. do mocowania kabla zasilającego

Kolor	
HGR	Jasnoszary
SW	Jedwabiście biały
NI-L	Niklow
R7037	RAL 7037 ciemnoszary

Kolor	
WGR	Jasnoszary
TGR	Ciemnoszary
S	Czarny
W	Biały

Strony ze wskazówkami

Przegląd – AVENTOS HF	29	Planowanie – dystans Blum	39	Przegląd – pomoce montażowe	683
SERVO-DRIVE uno do AVENTOS	646	Planowanie – włącznik SERVO-DRIVE	39	Wartości przybliżone dla wagi frontu	780
Akcesoria – zestaw zawiasów	38	Wskazówki bezpieczeństwa	40	Inne informacje techniczne	774
Prowadniki	186	SERVO-DRIVE uno – lista krajów	794		
Akcesoria – ogólne	96	Montaż, demontaż i regulacja	40		
Planowanie – symetryczne	32	Montaż, demontaż i regulacja – SERVO-DRIVE	98		
Planowanie – asymetryczne	33				