

ATURA SPALLA - SIDE PANEL DRILLING - SEITENBOHRUNGEN - PERÇAGE LATERAL - TALADRO COSTADO


Hp	Yo	Z	Ro
200 - 330	102	137 + B	194
330 - 430	126	161 + B	218
430 - 480	136	171 + B	228





Hp	Z
200 - 480	161 + B




FORATURA ANTA - DOOR DRILLING - TÜRBOHRUNGEN - PERCAGE PORTE - TALADRO PUERTA










Cod. 61MWISTRMONTA/NEU




LiftMini

Istruzioni di montaggio e caratteristiche tecniche
Mounting instructions and technical data
Montage anleitung und technische daten
Instructions de montage et caractéristiques techniques
Instrucciones de montaje y caracteristicas técnicas


SISTEMI DI APERTURE
OPENING SYSTEMS
ÖFFNUNGSSYSTEME
SYSTEMES D'OUVERTURE
SISTEMAS DE APERTURA


FISSAGGIO MECCANISMO - MECHANISM ASSEMBLY - BEFESTIGUNG MECHANISMUS FIXATION MÉCANISME - MONTAJE MECANISMO



Rimozione cover
Cover removal
Entfernung der Abdeckung
Enlèvement cache
Extracción tapa

REGOLAZIONE ANTA - DOOR ADJUSTMENT - EINSTELLUNG DER TÜR - RÉGLAGE DE LA PORTE REGULACIÓN DE LA PUERTA





Regolazione angolo di apertura
Opening angle adjustment
Einstellung des Öffnungswinkels
Réglage de l'angle d'ouverture
Regulación del angulo de apertura

Regolazione velocità apertura
Opening speed adjustment
Einstellung der Öffnungsgeschwindigkeit
Réglage de la vitesse d'ouverture
Regulación de la velocidad de apertura

ATTENZIONE - WARNING

Scaricare peso anta durante la regolazione
Lighten up door during the adjustment
Während der Einstellung Türgewicht erleichtern
Alléger poids de la porte pendant le réglage
Aligerar peso de la puerta durante el ajuste