
New

Automatyczny rygiel do drzwi



- W połączeniu z zamkiem puszkowym zamyka podwójne drzwi bez dodatkowego rygla
- Obudowę automatycznego rygla przykręca się pośrodku wieńca górnego, a haki w górnej części obojga drzwi
- Poprzez wsunięcie haków w obudowę rygla zablokowane zostają lewe drzwi i zamknięte z prawymi
- Odblokowanie następuje poprzez naciśnięcie prawych drzwi
- Niklowany

Art. nr	j.op.
0 048 259	1/10 szt.



Przykład montażu

